










System centrálného vysávania - agregáty HUSKY, LED signalizácia

pre tieto typy agregátov: QAir, Q Air cyklon, Q Succion plus (PT8410SAQ), Air power wet&dry (PT2711AP), Q Succion plus wet&dry (PT3611ENA), Q Succion plus wet&dry Pro (PT3211ENA)

stav	farba a stav LED	význam LED signalizácie
1		agregát nie je zapojený do elektrickej siete
2		tesne po zapojení do el. siete 230V alebo tesne po reset-e intervalu vyprázdnenia nádoby na prach v stave 4. Nasleduje krátky prechod LED všetkými stavmi. Na konci zostane LED v stave 3 – normál
3		agregát je zapojený do elektrickej siete a v normálnom stave
4		bol dosiahnutý interval 15h vyprázdnenia nádoby na prach. Snímte odpadovú nádobu a skontrolujte permanentný filter. Ak treba vyčistete ho. V prípade potreby nádobu vysypte resp. jednorazové filtračné vrečko vyhodte do odpadu a následne vynulujte interval vyprázdnenia. Vynulovanie prevediete stlačením a podržaním tlačidla Reset až pokým LED dióda nezačne rýchlo blikať zelene. Agregát sa po resete dostane do stavu 2
5		Motor v agregáte bol používaný dokopy viac ako 500 hodín. Blíži sa termín kontroly autorizovanou firmou. Kontaktujte autorizovanú firmu a objednajte si návštevu technika. V krátkom čase bude nutná výmena uhlíkov prípadne motora.
6		Motor v agregáte bol používaný dokopy viac ako 600 hodín. Kontaktujte autorizovanú firmu a objednajte si návštevu technika

stavy LED bez ohľadu na farbu		nesvieti alebo nemení farbu svetla
		bliká pomaly
		bliká rýchlo

Zoznam autorizovaných firiem na predaj, montáž a servis systémov centrálného vysávania (CVS) HUSKY na Slovensku nájdete na <http://www.cevys.sk/> v položke *Predajcovia*

Distribútorom CVS HUSKY na Slovensku je firma CEVYS, spol. s r.o.

CEVYS, spol. s r.o.
ČSA 25
97401 Banská Bystrica
E-mail: cevys@cevys.sk
WEB: <http://www.cevys.sk/>
Mobil: 0905/347592